



自然環境を守る

ECOZON

エコゾア

静かに消臭&リラックス

## ニューエクセルエアー

動いているのに気づかないほど静かなファンで、

お部屋全体に天然植物成分のフィトンチッドを放出。

気になるニオイを取り除き、森林浴効果で爽やかでリラックスした気分…。

どんなインテリアにもとけ込むスマート&コンパクトな消臭システム、

それがエコゾア・ニューエクセルエアーです。



装置のサイズは W85 × D70 × H182 mm (突起物含む) です

# 静かに、すみずみまでフィトンチッドを放出し、 お部屋にしながら森林浴気分をお届けします。

## 特長

気になるニオイの中和消臭効果、森林浴に象徴されるリラクゼーション効果、そして防カビ・防菌効果など、樹木や植物が放出するフィトンチッドの持つさまざまな効果が近年、注目を集めています。エコゾア・ニューエクセルエアは、30種類以上の樹木・植物から抽出した天然植物精油より発散されるフィトンチッドを、内蔵の静音ファンで広範囲に放出。お部屋のすみずみまで消臭し、さらに森林浴効果をもたらします。

### ●フィトンチッドの消臭のしくみ



## 効果

タバコのニオイなど空気中に漂う臭気だけでなく、壁、床、家具などに染みこんだニオイも中和して消臭します。さらに森林浴効果でお部屋の空気をリフレッシュし、爽やかで快適な空間をお届けします。また、エコゾア・ニューエクセルエアが放出するフィトンチッドは天然成分ですので、お子様のいる場所でも安心してご使用いただけます。

## ご使用方法

フィトンチッドは空気より比重が大きいため、なるべく高所に置か、同梱の両面テープまたは木ネジ等で壁面に取り付けてください。

前面のフタを開けて、本体内に消臭剤をセットしてください。室内のニオイの強弱によって、本体内部のファン調整ダイヤルを回し、フィトンチッドの放出量を調整してください。香りがわずかに漂う程度が最適です。ファンの初期設定は約1分作動、約1分停止となっております。停止時間は約30分まで調整できます。消臭剤を、1～2ヶ月を目安にお取り替えいただくと(交換用消臭剤は別売)、常に消臭・森林浴効果を得られます。

## こんな場所にご使用ください

### ホテルや会議室などに

大勢の人が集まる場所や、タバコなどのニオイが気になる場所に。消臭しながら気分もリフレッシュ!



### キッチンやバスルームに

煮物、焼魚、生ゴミなどのニオイが発生しやすいキッチンはもちろん、トイレやバスルームなどの水まわりのニオイも消臭。

### ニオイのこもりがちな場所に

換気が悪く、臭気がこもりやすい場所に設置していただくと、常に爽やかな環境を保ちます。



### エコゾア・ニューエクセルエアー

サイズ(mm): 85×70×182 (突起部含む)

重さ(本体のみ): 320g

使用電池: 単一アルカリ乾電池1本

使用面積: ~15m<sup>2</sup>

動作ファン: on動作1分 off動作1~30分

※製品の仕様、デザイン等は予告なく変更することがあります。ご了承ください。